

Monteringsanvisning

Taklister

deco
systems

Låt produkten acklimatisera sig i den temperatur där den kommer monteras i minst 24 timmar före montering.

- 1 Märk ut taklistens höjddimension på väggen.
Dra ett streck med krita eller använd laser.



Se monteringsvideo!



- 2 Kapning av 45 graders vinkel utförs på samma sätt som på en trälist. Använd gärna elektrisk kapsåg.
TIPS: Den lodrätta kanten på gersågen motsvarar väggen och botten motsvarar taket. (Alt. Använd Deco Systems färdiga hörnset.)



- 3 Se till att vägg, tak och list är fria från damm. Torka/borsta av med en trasa. Använd rikligt med lim för att sätta upp listerna (se limförbrukningsstabell).
Påför Adefix-lim på listen, även i ytterkanten för att få limmet att ge fugeffekt samtidigt som monteringen sker.
VIKTIGT! Skarvar och geringar skall också limmas. Sätt av utrymme för en 2 mm bred limskarv. Taklister som mäter över 50x50mm (HxB) limmas i skarvarna med Deco Pluss-lim.



- 4 När listen monteras är det viktigt att den placeras efter strecken på väggen. Tryck lätt (så det inte blir märken i listen) för att se till att eventuellt överskott av lim pressas ut på väggen och i taket.



- 5 Ta bort överflödigt lim med hjälp av en spackelspade. Torka därefter av med en fuktig svamp. Låt listerna torka till dagen efter.



*Alla ljuslister monteras med Deco Pluss-lim.

Att måle taklister

Steg 1: Förarbete - Spackling

Eventuella ojämnheter och skarvar spacklas med AKRYLSPACKEL FÖR TRÄ eller VÅTRUMSPACKEL. Slipa bort överskottet av spackel med exempelvis 180-kornigt slippapper och ta bort dammet. För bästa resultat rekommenderas spackling två gånger.

1. Spackel
2. Slipa och ta bort damm

Steg 2: Måling

Till taklister används ENBART vattenbaserade lösningsmedelsfria färger. För att få bra täckning och lång hållbarhet rekommenderas två strykningar. Mellan strykningarna bör du slipa lätt med ett finkornigt sandpapper (exempelvis 180 kornigt). Detta för att få bort damm som eventuellt fastnat i färgen efter första strykningen. De är extra viktigt om du väljer en blank färg. Eventuella sprickor/glipor tätas med **Adefix** eller **anpassad målarfog**.

- Första strykningen
- Slipa lätt
- Ta bort damm
- Täta sprickor/glipor
- Andre strykningen

Fördelar med Deco's taklister:

- Snabb och enkel montering
- Perfekt underlag för målning
- Tål fukt
- 50 % mindre måleriarbete
- Inga skruv eller plugg på betongväggar
- «Dött» material som inte spricker

Limförbrukningsstabell Taklist

Taklist	Antal meter pr. patron	Limtyp
Taklist, smalare än 80 mm	7-9	Adefix
Taklist, bredare än 80 mm	5-7	Adefix
Taklist, bredare än 120 mm	2-3	Adefix

*Alla ljuslister monteras med Deco Pluss-lim.