

Monteringsanvisning

Deco Bjälke

deco
systems

Låt produkten acklimatiseras i minst 24 timmar före montering, i samma rumstemperatur som den ska monteras i.

Förberedelse

- Säkerställ att underlaget är rent, torrt och dammfritt
- Avlägsna lösa partiklar och fett från ytan
- Underlaget bör vara stabilt och lämpat för limning



Anpassning

- Kapa balken till önskad längd med finsåg eller kap- och gersåg.
- Kontrollera mått före limning för att säkerställa korrekt passform.
- Vid hörn rekommenderas noggrann skarvning.

Montering

1. Applicera Adefix Black jämnt längs kanterna på balkens baksida
 2. Placera balken på önskad plats (vägg eller tak)
 3. Pressa balken ordentligt på plats
 4. Använd stöd för att hålla balken på plats medan limmet torkar
 5. Ta bort eventuellt överskottslim med en fuktig trasa eller svamp.
- 👉 Balkens hålrum gör det möjligt att montera den över andra detaljer som man vill dölja.

Efterbehandling

- Foga eventuella skarvar och övergångar.
- Balken kan målas med vattenbaserad färg om så önskas.
- Låt lim och fog torka enligt leverantörens rekommendationer innan vidare arbete.

Tips

- Montera från en sida och arbeta systematiskt vidare.
- Använd mätverktyg för att säkerställa en rak linje.

Produktfördelar

- Balkarna väger lite – och är enkla att montera.
- Inget målningsarbete, inget spackling.
- Inga skruvar, pluggar eller beslag behövs.
- Tillverkad i material som inte spricker
- Balkarna har en perfekt passform.

